

INSTRUCCIONES PLANCHA MANUAL CAP L



FUNCIONES

- Display de temperatura digital ajustable por los signos de + y -
- Display de tiempo digital ajustable con los signos de + y -
- Ajuste de presión manual mediante la rueda
- Puede trabajar 12 horas sin interrupción



MANIPULACION

- Ajustar la presión y encender la plancha
- Ajustar la temperatura entre 180-200°C. La plancha tarda unos dos minutos en llegar a la temperatura programada
- Ajustar el tiempo
- Poner la gorra en posición para sublimación o transferencia
- Ajustar la gorra utilizando el tensor para tensarla antes de transferir
- Cerrar manualmente mediante la maneta de cierre
- Cuando llegue al tiempo programado oirá un bip de alerta
- Proceder a la apertura manual de la plancha

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Voltios: 220v
- Watios: 350W
- Rango temperatura: 0-399 °C
- Control de tiempo: 0-999 segundos

PARA USO OPTIMO DE LA PLANCHA

- Apagar la plancha durante dos minutos después de cada 60 minutos de trabajo cuando este trabajo durante muchas horas y después volver a encender.